

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ
 2. ВЫЗОВ КРОСС-АСЕМБЛЕРА
 3. ФОРМАТ ИСХОДНОГО ФАЙЛА
 4. АДРЕСАЦИЯ МИКРОПРОЦЕССОРА СМ 601
 5. ДИРЕКТИВЫ КРОСС-АСЕМБЛЕРА
 - 5.1. EQU
 - 5.2. DB (define byte)
 - 5.3. DW (define word)
 - 5.4. DS (define space)
 - 5.5. SECTION
 - 5.6. ENDS
 - 5.7. PROC (procedure)
 - 5.8. ENDP (end of procedure)
 - 5.9. GLOBAL
 - 5.10. ORG
 - 5.11. EXTERN
 - 5.11. PUBLIC
 - 5.12. ERROR
 - 5.13. RADIX
 - 5.14. INCLUDE
 - 5.15. LIST
 - 5.16. TRUNC
 - 5.17. END
 - 5.18. CHKSUM (check sum)
 6. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СООБЩЕНИЯ
- Приложение А - ФОРМАТ ФАЙЛА ЛИСТИНГА
- Приложение В: КОМАНДЫ МИКРОПРОЦЕССОРА СМ 601